Hrací kruh s loptičkou a kartónovým škrabadlom pre mačky, 37 cm

» Mačky » hračky » aktívne



Všetky produkty výrobcu	Trixie
Kód produktu	3xi-41415
EAN	4011905414157
Balení	1 Ks

Najprv roztočiť loptičku, potom poriadne zapojiť pazúriky. **Hrací kruh s kartónovým škrabadlom** spája naháňanie aj škrabanie na jednom mieste. Protišmyková úprava obmedzuje posúvanie a **vymeniteľný kartónový stred** umožní obnoviť obľúbený povrch bez výmeny celej hračky. Priemer 37 cm.

Dostupnosť na hlavnom sklade: skladom

Hrací kruh s loptičkou a kartónovým škrabadlom pre mačky, 37 cm

» Mačky » hračky » aktívne

Popis

Loptička obieha. Pazúriky majú vlastný program. Jedno šťuchnutie pošle loptičku po kruhovej dráhe a mačka ju môže čakať na druhej strane. Hrací kruh ponúka pohyblivý cieľ, ktorý neutečie rovno pod gauč. Mačka ho môže opakovane postrkovať, sledovať a zastavovať labkou. V strede sa nachádza kartónová plocha na škrabanie. Počas hry tak môže mačka prejsť od chytania loptičky k prirodzenému zapájaniu pazúrikov. Keď sa kartón opotrebuje, dá sa vymeniť a plastový kruh môže slúžiť ďalej. Loptičku možno otvoriť a vložiť do nej kocúrnik alebo rolničku. Hru tak môžete obmeniť vôňou či zvukom podľa toho, čo vašu mačku zaujíma. Kruh má priemer 37 cm a protišmykovú úpravu, ktorá pomáha obmedziť jeho posúvanie po podlahe. ☁ Náš pohľad Páči sa nám, že loptička zostáva v dráhe a opotrebovaný kartón môžete obnoviť. Vybrali by sme ho mačke, ktorú baví postrkovať hračky a zároveň rada škrabe vodorovné plochy. Pri prvom zoznámení stačí loptičku pomaly rozkotúľať a nechať ju prevziať hru. Parametre Priemer: 37 cmVyhotovenie: kruhová dráha s loptičkou a škrabacím stredomMateriály: plast, lepenkaŠkrabací kartón: vymeniteľnýLoptička: otvárateľná, s možnosťou vloženia kocúrnika alebo rolničkySpodná strana: protišmyková úpravaFarba: ružová/bielaUrčenie: pre mačky Odporúčané používanie Umiestnite na rovnú podlahu. Po prípadnom naplnení loptičky skontrolujte jej bezpečné uzavretie. Pravidelne odstraňujte uvoľnené kúsky kartónu a opotrebovanú vložku vymeňte. Kontrolujte stav kruhu aj loptičky a pri poškodení ich prestaňte používať. Nedovoľte mačke prehĺtať oddelené časti.

Parametre

Značka	Trixie